


## T80-2 安装接线图



接口说明:

- 1、防拆线 1
- 2、断油线 (橙)
- 3、ACC 线 (黄)
- 4、防拆线 2
- 5、电源正极 (红)
- 6、地线 (黑)